




# Gebrauchsanweisung

			
<b>ACHTUNG!</b> Von Feuer fernhalten.	<b>ACHTUNG!</b> Nur für den Hausgebrauch. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.	<b>ACHTUNG!</b> Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kipp- und Sturzgefahr!	Entspricht der europäischen Spielzeug Norm!

## Lieferumfang:

1. Bitte öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, um das Spielhaus darin nicht zu beschädigen.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen erkennbar sind. Sollten Beschädigungen vorhanden sein, stellen Sie das Spielhaus bitte nicht auf, sondern wenden sich direkt an uns.
3. KuWiH 1 umfasst eine Vorderseite, eine Rückwand, zwei Seitenelemente (C und D), eine Fensterbank mit je 1 Schraube und Mutter sowie ein Dach. Vier Wichtel und einen Stab zur Lösung der Wichtelsicherung.
4. KuWiH 2 enthält zusätzlich zu KuWiH 1 noch 2 Bodenleisten und einen Sternenhimmel inklusive Fernbedienung (ohne Batterien).
5. KuWiH 3 enthält zusätzlich zu KuWiH 2 noch ein Modul 4, eine Plexiglasplatte und zusätzliche Vorhänge mit Bordüre.

## Gewährleistung:

Holz ist ein Naturprodukt welches auch nach der Verarbeitung noch arbeitet. Da das Spielhaus aus unbehandeltem Birkenstammholz besteht, kann es zu Holzverfärbungen und Rissen kommen. Dies beeinflusst jedoch nicht die Lebensdauer des Produktes. Raue Stellen oder Splitter auf der Holzoberfläche können durch feines Schleifpapier ausgeglichen werden. Das Vorhandensein und die Ausprägung von Astlöchern und Maserungen im Holz ist von Baum zu Baum unterschiedlich und kann daher von Produkt zu Produkt variieren.

Eine Gewährleistung kann nur für fehlerhaftes Material gegeben werden. Sobald etwas am Spielhaus eigenmächtig verändert wird, sind alle weiteren Ansprüche ausgeschlossen.

## Entsorgung:

Unsere Verpackungen und auch das Spielhaus selbst, sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen und Materialien daher bitte entsprechend der örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

## Wichtige Sicherheitshinweise:

Die Sicherheit ihres Kindes liegt uns sehr am Herzen, darum heben Sie diese Anleitung gut auf und lesen die Gefahrenhinweise in der Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie das Spielhaus verwenden. Falls

die Anleitung verloren gehen sollte, können sie diese kostenlos auf unserer Homepage [www.kuwih.com](http://www.kuwih.com) herunterladen

**Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.**

1. Der Auf- und Abbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Bitte achten Sie dabei darauf, dass einzelne Seitenteile leicht kippen oder umfallen können, solange sie nicht mit anderen Teilen verbunden sind. Vergewissern Sie sich daher, dass ihre Kinder nicht in der Nähe sind beim Aufbau oder lagern sie die Teile flach am Boden liegend. Kinder dürfen das Haus NICHT benutzen, bevor es nicht vollständig aufgebaut und von einem Erwachsenen inspiziert wurde, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß aufgebaut wurde und keine Mängel vorhanden sind.
2. Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen und nur für den Hausgebrauch.
3. Das Spielhaus ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Allerdings sollte dabei darauf geachtet werden, dass es nur in trockener Umgebung eingesetzt wird, da das Haus nicht lackiert und somit nicht wasserfest ist.
4. Um alle durch die Verpackung entstehenden Gefahren auszuschließen (Schnüre, Folie, usw.), entfernen Sie alle Elemente, die nicht Teil des Spielzeugs sind.
5. Das Spielhaus muss auf einem trockenen und ebenen Boden aufgestellt werden. Am besten platzieren Sie es im Innenbereich auf einem Teppich um ein verrutschen zu verhindern bzw. um den Boden für die Kinder gemütlicher zu gestalten.
6. Wählen Sie einen Ort ohne Hindernisse im Umkreis von mindestens 1 m vom Produkt um die Ein- und Ausgänge nicht zu versperren.
7. Das Klettern auf das Dach des Hauses ist verboten!
8. Bringen Sie keine Elemente an dem Spielhaus an, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Spielhaus ausgelegt, wie zum Beispiel Seile, Kabeln oder Ketten, da diese eine Strangulationsgefahr verursachen können.
9. Eine Modifikation des Produktes durch den Nutzer wird nicht empfohlen und jegliche daraus entstehenden Konsequenzen werden nicht durch den Kundendienst oder die Produktgarantie abgedeckt.
10. Bitte überprüfen Sie das Spielhaus in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen, Holzabsplitterungen und dergleichen. Sollten kleine Holzteile absplintern, schleifen Sie diese mit feinem Schleifpapier ab.
11. Die Vorhänge sind bei 40°C waschbar, Bügeln am besten Stufe 2, nicht bleichen, nicht trocknergeeignet.
12. Achtung! Von Feuer fernhalten!

**Viel Spaß und Freude nun mit ihrem neuen**

